

# PRECAUZIONI

**LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.  
ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI  
RIPORTATE DI SEGUITO.**

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di aiutare l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per eventuale riferimento futuro.

- **Non utilizzare il prodotto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.**
- **Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni al prodotto derivanti da un suo utilizzo non corretto o da modifiche a esso apportate.**
- **Qualsiasi richiesta di ispezione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stato acquistato il prodotto.**



## AVVERTENZA

**Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o di morte".**

- Spegnere immediatamente l'unità e scollegare il cavo USB in qualsiasi dei seguenti casi:
  - Si avverte un qualsiasi odore anomalo o si sente un rumore,
  - Viene emesso del fumo,
  - Il prodotto è rotto, oppure
  - Il prodotto è stato esposto all'acqua.L'uso del prodotto senza contromisure può causare un incendio o una scossa elettrica. Contattare sempre il rivenditore per analisi e riparazione.
- Per ricaricarlo, collegare il prodotto a un computer o a un alimentatore USB conforme alle specifiche USB. Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio o una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.

- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo. Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio o una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non ostruire la dissipazione del calore.
  - Non coprire il prodotto con panni o tovaglie.
  - Non appoggiare il prodotto su tappeti, moquette o altri materiali coprenti sul pavimento.
  - Non collocare il prodotto in uno spazio piccolo e poco ventilato.  
Se non si rispetta questa precauzione, all'interno del prodotto potrebbe persistere del calore, causando danni al prodotto o incendi.
- Non maneggiare il prodotto con mani umide. Se non si osserva questa precauzione si può causare una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non toccare il prodotto quando ci sono tuoni. Se non si osserva questa precauzione si può causare una scossa elettrica.
- Non esporre il prodotto alla pioggia, non utilizzarlo in ambienti umidi e non collocarlo in contenitori che contengono liquidi, come ad esempio vasi o bicchieri. Un liquido come l'acqua può entrare nel prodotto e causare un incendio, una scossa elettrica o danni al prodotto.
- Non posizionare il prodotto in prossimità di oggetti infuocati o fiamme aperte. Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio.
- Non installare il prodotto in aree molto polverose o con elevata umidità, fumo, vapori o gas corrosivi. Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio o una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non inserire nel prodotto oggetti di metallo, carta o altri materiali. Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio o una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a impatti di forte entità. Ciò potrebbe causare seri danni alle parti interne del prodotto, causando scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche. Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 cm da persone con impianti pacemaker o defibrillatore. Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatore.



## **ATTENZIONE**

---

### **Questo contenuto indica "rischio di lesioni".**

- Non danneggiare il cavo USB.
  - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo.
  - Non modificare il cavo in alcun modo.
  - Non apporre graffette sul cavo.
  - Non applicare una forza eccessiva sul cavo.
  - Tenere il cavo lontano dagli apparecchi che generano calore.  
Se non si osserva questa precauzione si può causare un incendio o una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile o esposta a vibrazioni. Potrebbe cadere o rovesciarsi causando infortuni o danneggiarsi.
- Abbassare il livello del volume al minimo prima di iniziare una riproduzione. Se non si osserva questa precauzione si può danneggiare l'udito in maniera anche molto seria.
- Non utilizzare le cuffie per lunghi periodi di tempo con il volume troppo alto perché questo potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Rimuovere tutti i cavi di collegamento prima di spostare il prodotto. Se non si osserva questa precauzione, il prodotto o le apparecchiature collegate possono cadere e causare infortuni alle persone.

## **AVVISO**

---

### **Indica i punti da osservare per prevenire guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto, nonché perdita di dati.**

- Non installare il prodotto in un luogo dove sia esposto alla luce diretta del sole (ad esempio in un'auto durante il giorno) o a temperature elevate anomale (ad esempio accanto a un termosifone). Se non si osserva questa precauzione si potrebbe riscontrare un funzionamento instabile e i componenti interni potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi dove la temperatura dell'ambiente cambia rapidamente. Cambiamenti repentini della temperatura ambiente possono causare condensa nel prodotto. L'uso continuato del prodotto con al suo interno della condensa potrebbe danneggiarlo. Se si forma della condensa, lasciare che il prodotto si asciughi per un po' di tempo tenendolo spento.
- Prima di toccare il prodotto accertarsi di aver scaricato tutta la carica elettrostatica dal corpo e dagli indumenti. Se non si osserva questa precauzione si possono causare danni al prodotto dovuti alle scariche elettrostatiche.

- Non toccare i terminali con le dita o con oggetti metallici. Se non si osserva questa precauzione si può causare una scossa elettrica o danneggiare il prodotto.
- Non sedersi sul prodotto e non appoggiare oggetti su di esso. Se non si osserva questa precauzione si possono causare danni al prodotto.
- Prima di collegare apparecchiature esterne, leggere completamente i manuali delle istruzioni forniti a corredo e collegare le apparecchiature seguendo le istruzioni. Una errata gestione delle apparecchiature non eseguita secondo le istruzioni può causare danni al prodotto.
- In base all'ambiente di utilizzo, il prodotto può generare rumore in telefoni, radio, televisioni e altri apparecchi. Se ciò si verifica, cambiare il punto di installazione o il suo orientamento.
- Non collegare apparecchiature che generano rumore sulla stessa linea di alimentazione del prodotto. Se non si osserva questa precauzione si possono causare malfunzionamenti o danni al prodotto.

## Informazioni

- Se si trasferisce il prodotto a terzi, fornire a corredo anche questo manuale e gli accessori.
- Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG ed è utilizzato da Yamaha in conformità con un contratto di licenza.
- N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
- Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotto o utilizzata in qualsiasi forma senza autorizzazione di Yamaha.
- Il contenuto di questo manuale si applica alle specifiche più recenti alla data di pubblicazione. Per ottenere il manuale più recente, accedere al sito Web di Yamaha e scaricare il file del manuale.
- Le illustrazioni e le schermate in questo manuale vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.

Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Dopo l'uso è possibile riciclare la batteria, ma non tentare di rimuoverla da soli. Smaltirla in conformità con le leggi e le normative in materia vigenti nel paese.

### **Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura**



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

#### **Per utenti imprenditori dell'Unione europea:**

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

#### **Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:**

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.